

NÁVOD K UŠITÍ ŽUPÁNKU S JEDNOROŽCEM PRO PANENKU 43 CM

Všechny díly v sobě mají zahrnuté přídavky na švy 1 cm. Přídavky nejsou kontrastně zvýrazněné. **Díly stříhejte tak, jak jsou natištěné, nemusíte nic přidávat.**

Materiál při stříhání pouští chloupky. Doporučuji mít po ruce odchlupovací váleček nebo vysavač. Okraje se třepí (odpadávají rubové smyčky), proto je potřeba švy začištovat.

Šijte 1 cm od kraje rovným stehem, přebytečný švový přídavek poté sestříhnete na polovinu a začistíte cikcakem. Nebo můžete šít rovnou na overlocku.

Panel doporučuji před šitím **NEPRAT**. S látkou se tak lépe pracuje a díly na sebe hezky sedí. Hotové výrobky se dají prát v pračce na 30°C na jemný program, nedávat do sušičky, nežehlít.



NÁVOD NA ŠITÍ ŽUPANU

1. Vystříhneme všechny díly.



2. Konce rukávků zahneme 2 cm do rubu a prošijeme.



3. Díly kapuce na sebe položíme líc na líc a sešijeme.



4. Sešijeme ramenní švy.



5. Vsadíme rukávy. Rukávy jsou tvarované souměrně, nemusíte hlídat, která část patří dopředu a která dozadu. Rukávky si nejdřív zašpendlíme na okrajích a pak rozšpendlíme zbytek. Přišijeme.



6. Připravíme si pásek. Okraje pásku na obou stranách zahneme 1 cm do rubu a prošíjeme.



7. Pásek přeložíme podélně napůl lícem ven a sešijeme cca 1 cm od kraje rovným stehem nebo overlockem.



8. Po sešití si pásek přeložíme tak, abychom šev měli nahoře uprostřed.



9. Šev si zašpendlíme a prošíjeme cikcakem. Okraj švu se tak začistí.



10. Poté pásek rozstříháme na poloviny. Délka pásku vychází tak, že se dá zavázat na mašličku. Pokud budete chtít pásek zavazovat jen na uzlík, doporučuji každou polovinu o 5 cm zkrátit.



11. Nyní budeme sešít boční švy župánku. Kousek pod průramek si vložíme polovinu pásku, kterou do švu všijeme. Totéž na druhé straně. Já jsem pásek všivala dodatečně, proto jiné foto...



12. Župánek obrátíme na líc a připravíme si kapuci. Kapuci přiložíme k župánku líc na líc. Máme k tomu připravený švový přídavek.



13. Špendlit začneme od okrajů.



14. Celou kapuci přišijeme.



15. Připravíme si lem. Proužek složíme na půl. Začneme špendlit od značky na střed kapuce a pokračujeme do stran. Přebývající konce proužku ustrihneme. Proužek přišijeme.



16. Založíme a prošijeme spodní lem.



17. Máme hotovo.

